

## 7备用电池

MSG-2560B使用一个电池来备份内存，这样当该设备不长时间使用时，备用电池就有可能放电。提供充电电路以确保主机的电源有足够的充电。

存储器备份电池受环境温度、湿度、存储条件等因素的影响较大。

然而，即使在使用了5年左右之后，它仍能保留大约90%的容量。虽然这应该提供正常的操作，但如果发生故障，三洋Denki CADNIC备用电池类型N-SB3应该作为替代。

### 安装位置及更换方法

如果拆除MSG-2560B的顶盖，将看到四个屏蔽外壳。其中，一个CPU板位于左侧屏蔽盒内，电池位于这个板上，带有一个带子。

当用新电池更换此电池时，将取下左侧的一个螺钉以及屏蔽外壳盖上的四个螺钉。将从前面板到后面板的轴的左侧（从前面看），然后拆下壳体。拔出PC电路板，更换电池。

电池更换完成后，更换屏蔽壳，恢复五颗螺丝后，打开电源开关，利用屏蔽壳顶部的检修孔，用螺丝刀或其他仪器按下初始设置按钮开关，初始化CPU。